



## The Sundial Primer

"Inclinômetro"

Parte C: Extensão da Base

0.1° Vernier 0.1 0.2 0.4 ESC

Escala Vernier

Parte B: requer 2 modelos e cola na superfície de 1 parte. Parte B2 é a base e Parte B1, com o modelo, é a parte giratória.

Cole os cordões de nível nas linhas vermelhas horizontal e vertical.

Imprima os modelos no cartão e as partes laminadas A e B e a escala Vernier.

Use isopor® rígido de ½" para as peças. Use adesivo de silicone (RTV) para colar os modelos das peças na placa de isopor®).

Parte D: Placa Traseira

Cole a parte D às partes A1, A2 e B2, depois todas as outras partes serão coladas na placa.

Cole a escala Vernier na borda da Parte B1, como mostrado na figura Certifique-se que a linha azul inferior alinhe-se com 0° e que a linha vermelha superior alinhe-se com 3°.